



Namatek
True Education



www.namatek.com

Washing Machine Reset

ریست لباسشویی

فهرست مطالب

۱. دلایل ریست کردن ماشین لباسشویی
۲. نحوه تنظیم مجدد لباسشویی

در صورت بروز بسیاری از مشکلات یا خطاها در ماشین های لباسشویی می توان با یک راه حل ساده مثل ریست لباسشویی آن را برطرف کرد. مشکلات متعددی در ماشین های لباسشویی در اثر استفاده نادرست یا به هم ریختگی تنظیمات اولیه آن ایجاد می شوند که به سادگی با تنظیم مجدد آن می توان این عیوب را برطرف کرد. در این مقاله قصد داریم روش Reset کردن انواع ماشین های لباسشویی رایج در بازار را توضیح دهیم، همراه ما باشید.

دلایل ریست کردن ماشین لباسشویی

ریست کردن ماشین لباسشویی به دو روش دستی و خودکار انجام می شود. در ماشین های لباسشویی قدیمی معمولا باید از روش دستی استفاده کنید. برای این منظور باید واشر لباسشویی را بار دیگر تنظیم کنید. اما در ماشین های لباسشویی جدید، دکمه Reset روی پنل آن ها تعبیه می شود. با فشار دادن این دکمه می توانید دستگاه را مجددا بازیابی کنید.



در گام اول باید به این موضوع بپردازیم که چرا ماشین لباسشویی نیاز به تنظیم مجدد دارد؟

بررسی های ما نشان می دهد که در اثر بروز ۶ اتفاق زیر نیاز به Reset لباسشویی خواهید داشت:

۱. ماشین لباسشویی بیش از حد کار کند.
 ۲. شی ناخواسته وارد ماشین لباسشویی شود و با فشار دادن دکمه توقف، فرآیند شستشوی لباس ها متوقف نشود.
 ۳. کدهای خطا روی پنل ماشین لباسشویی به نمایش در بیایند.
 ۴. سنسورها اشتباه عمل کنند.
 ۵. به هر دلیل در فرآیند شستشوی ماشین لباسشویی اختلال ایجاد شود.
 ۶. نوسانات برق باعث ایجاد مشکل در عملکرد لباسشویی شود.
- دقت داشته باشید که الزاما با ریست کردن ماشین لباسشویی مشکلات فوق برطرف نمی شوند.
- گاهی اوقات این مشکلات به دلیل خرابی قطعات دستگاه بروز می کنند و بدون تعمیر یا تعویض آن ها، خطاها رفع نمی شوند.

نحوه تنظیم مجدد لباسشویی

خوشبختانه برندهای مختلف از پروتکل های نسبتا یکسانی برای Reset لباسشویی استفاده می کنند؛ بنابراین فارغ از این که چه نوع ماشین لباسشویی دارید، می توانید از دستورالعمل مشخصی برای ریست کردن آن استفاده کنید.

تعدادی از ماشین های لباسشویی دکمه Reset را در پنل تنظیمات خود دارند. برای انجام این فرآیند کافی است که دکمه مربوطه را در پنل پیدا کرده و فشار دهید.



اما اگر دکمه Reset در پنل لباسشویی که شما در اختیار دارید، وجود نداشته باشد، باید از روش دستی استفاده کنید.

برای این منظور باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید:

۱. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و چند دقیقه منتظر بمانید.
۲. بار دیگر لباسشویی را به برق متصل کنید.
۳. درب ماشین لباسشویی را شش بار پشت سر هم باز و بسته کنید.
۴. به این ترتیب سیگنال Reset به واحد کنترل لباسشویی ارسال می شود.

این رویه کلی بود که برای ریست کردن ماشین لباسشویی پیش روی شما قرار دارد. به عنوان مثال برای لباسشویی های برندهای هیوندای و هیتاچی می توانید از این روش استفاده کنید. اما برای آشنایی بیشتر با روند Reset لباسشویی برندهای مختلف، بد نیست که یک به یک آن ها را بررسی کنیم.

ریست لباسشویی سامسونگ



دکمه Smart Control را که کنار صفحه نمایش لباسشویی های سامسونگ قرار دارد، فشار دهید و نگه دارید. منتظر بمانید تا عبارت AP روی صفحه نمایش ظاهر شود.

معمولا سه ثانیه زمان می برد تا این اتفاق رخ دهد. سپس دکمه Temp را برای ۷ ثانیه فشار دهید تا عبارت OK در صفحه نمایش پنل کاربری شما به نمایش در بیاید.

ماشین لباسشویی سامسونگ را یک بار خاموش و روشن کنید. به این ترتیب فرآیند تنظیم مجدد لباسشویی با موفقیت انجام می شود.

ریست لباسشویی ال جی



ریست کردن لباسشویی ال جی راحت تر و سریع تر از برند سامسونگ انجام می شود. برای این منظور لباسشویی را خاموش کرده و از برق بکشید. سپس دکمه START/PAUSE را برای مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید. پس از آن لباسشویی را به برق متصل کرده و روشن کنید. به همین راحتی لباسشویی ال جی شما ریست می شود.

ریست لباسشویی بوش و ایندزیت



تنظیم مجدد لباسشویی های بوش و ایندزیت نیز شبیه به برند ال جی است. دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.

پس از ۵ دقیقه دکمه Start را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. سپس دستگاه را بار دیگر به برق زده و روشن کنید. به این ترتیب لباسشویی ریست شده و آماده استفاده مجدد است.

ریست لباسشویی بکو



ریست کردن لباسشویی بکو در مقایسه با سایر مدل هایی که تا این جا معرفی کردیم تا حدودی متفاوت است.

برای این منظور باید سه دکمه زیر را به صورت هم زمان برای حدود ۳ تا ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید:

- Start
- Cancel
- Pause

ریست لباسشویی اسنوا



برای ریست لباسشویی اسنوا باید ابتدا آن را از برق جدا کنید و چند دقیقه منتظر بمانید.

سپس دستگاه را بار دیگر به برق متصل کنید. قبل از روشن کردن لباسشویی، برای مدت ۵ ثانیه دکمه Start را فشار دهید.

سپس دستگاه را روشن کنید. به این ترتیب فرآیند Reset با موفقیت به پایان می رسد.

ریست لباسشویی آبسال



این عملیات در لباسشویی آبسال در مقایسه با سایر برندهای داخلی و خارجی کمی پیچیده تر است. برای این منظور ابتدا دکمه Reset که روی پنل دستگاه قرار دارد را فشار دهید و نگه دارید. هم زمان گیج خشک کن را روی صفر تنظیم کنید.

سپس دکمه Start را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا ریست ماشین لباسشویی کامل شود.

ریست لباسشویی آریستون



برای لباسشویی های آریستون، ابتدا دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید. دو دکمه بزرگ روی این دستگاه ها وجود دارد. هر دو را هم زمان با هم فشار دهید و به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید. با اتمام این فرآیند دستگاه ریست خواهد شد.